

# Сушилка для рук

Электрическая  
автоматическая



handAir-8820

## Руководство по эксплуатации

### ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

Сушилка автоматическая, сенсорная: просто поднесите руки под поток воздуха, на расстоянии около 15 см.

Для предотвращения случайного включения, сушилка настроена на срабатывание через 0,5 секунды и выключение через 1 минуту.

Изделие отличается высокой скоростью потока воздуха и низким уровнем шума, а также высокой скоростью высушивания: 15-17 секунд

Простая в установке (инструкция – далее по тексту).

Элегантный внешний вид.

### УСТАНОВКА


Устанавливать на жесткую вертикальную поверхность. Поверхность не должна быть выполнена из легковоспламеняемых материалов.

Не закрывать сопло подачи воздуха.

При признаках неисправности, немедленно отключить сушилку и связаться с представителем Производителя.

Не чистить едкими и абразивными материалами (спирт, ацетон).  
Монтаж и демонтаж производится только специалистом-электриком.

### СХЕМА УСТАНОВКИ



### УСТАНОВКА

Просверлить 3 отверстия (см Схема 1).

Закрепить держатель на стене при помощи материалов, поставляемых в комплекте (Схема 2).

Повесить сушилку на держатель специальными замками на задней панели сушилки.

Потянуть сушилку вниз, плотно установив на место (Схема 3).

Подключить кабель к питанию. Изделие готово к эксплуатации.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Напряжение	220В/50Гц
Номинальная мощность	2000 Вт
Срабатывание сенсора	50 – 150 мм
Скорость потока	>16 м/с
Температура воздуха	>40 °С (помещение: 25 °С)
Масса нетто	2,32 кг
Размеры, мм	Ш240 x Г240 x В230
Защита от электрического тока	Класс II

### ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА

